

Bedienungsanleitung CS 100 PRO

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

INHALTSVERZEICHNIS

Einstellungen

Sprache	Seite	2
Tassenvolumen	Seite	3-4
Tassenwärmer Aus- / Einschaltung	Seite	5
Kaffee Temperatur	Seite	6
Filter Aus- / Einstellung	Seite	7
Wasserhärte	Seite	8

Fehlerbehebungen

Keine Stromzufuhr	Seite	9
Display dunkel	Seite	9
Kaffeetasten leuchten rot	Seite	10-11
Unregelmässigkeiten	Seite	12
Kaffeetasten blinken weiss	Seite	12

Filterwechsel

Claris Filterwechsel	Seite	13-14
----------------------	-------	-------



CS 100 PRO Sprache

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

Einstellungen CS 100 PRO

INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



SPRACHEN EINSTELLUNG

Sprachen:	auf Deutsch	auf Englisch	auf Französisch	auf Italienisch
Sprache:	Deutsch	German	Allemand	Tedesco
Englisch	English	Anglais	Inglese	
Kunde (italienisch)	Client	Client	Italiano	
Französisch	French	Français	Francese	



Die Memory-Taste bei eingeschalteter Maschine für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.
Die Anzeige wechselt auf **Sprache: <Deutsch>**



So oft auf die rechte Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird **Sprache: <Französisch>**



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Langue: <Français>** angezeigt.



1 x auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Sortie** angezeigt wird.




Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.

CS 100 PRO Tassenvolumen

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

TASSENVOLUMEN PROGRAMMIEREN



Standard Einstellung

Die Tassen haben ein max. Einstellvolumen von 280 ml.

Die Memory-Taste bei eingeschalteter Maschine für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



1 x auf die linke Taste drücken, bis im Display **Tassenvolumenprogramm AUS** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.
Die Anzeige wechselt auf **Tassenvolumenprogramm <AUS>**



1 x auf die rechte Taste drücken, im Display wird **Tassenvolumenprogramm <EIN>** angezeigt.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Tassenvolumenprogramm EIN** angezeigt.



2 x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Beenden** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken



Gewünschte Tasse unter den Kaffeeauslass stellen, Kapsel einwerfen (zwingend - immer mit Kapsel einstellen, da ohne Kapsel die Menge nicht dieselbe ist).



Auf die gewünschte Kaffeetaste drücken und erst loslassen wenn die gewünschte Menge erreicht ist.
Mit allen Kaffeetasten wiederholen.

CS 100 PRO Tassenvolumen



Gewünschte Tasse unter den Wasserauslass stellen.



Auf die Wassertaste (!!!) drücken und erst loslassen, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.



Die Memory-Taste bei eingeschalteter Maschine für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



1 x auf die linke Taste drücken, bis im Display **Tassenvolumenprogramm EIN** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.
Die Anzeige wechselt auf **Tassenvolumenprogramm <EIN>**



1 x auf die rechte Taste drücken, im Display wird **Tassenvolumenprogramm <AUS>** angezeigt.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Tassenvolumenprogramm AUS** angezeigt.



2 x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Beenden** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.

CS 100 PRO Tassenwärmer

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

TASSENWÄRMER AUS- / EINSCHALTUNG



Die Memory-Taste bei eingeschalteter Maschine für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



3 x auf die linke Taste drücken, bis im Display **Tassenwärmer: EIN** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.
Die Anzeige wechselt auf **Tassenwärmer: <EIN>**



1 x auf die linke Taste drücken, bis im Display **Tassenwärmer: <AUS>** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Tassenwärmer: AUS** angezeigt.



4 x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Beenden** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.

CS 100 PRO Temperatur

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

KAFFEETEMPERATUR



Die Memory-Taste bei eingeschalteter Maschine für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



3 x auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Kaffeetemperatur Optimal** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.
Die Anzeige wechselt auf **Kaffeetemperatur: <Optimal>**



Mit der linken Taste so oft drücken, bis im Display die gewünschte Temperatur angezeigt wird (Optimal, Niedrig, Hoch)
Kaffeetemperatur: <Niedrig> angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Kaffeetemperatur: Niedrig** angezeigt.



2 x hintereinander auf die linke Taste drücken, bis im Display **Beenden** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.

CS 100 PRO Filter Ein- Ausschalten

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

FILTER AUS- / EINSTELLEN



Die Memory-Taste bei eingeschalteter Maschine für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



2 x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Filter AUS** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.
Die Anzeige wechselt auf **Filter: <AUS>**



1 x auf die linke Taste drücken, bis im Display **Filter: <EIN>** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Filter: EIN** angezeigt.



1 x auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Beenden** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.

CS 100 PRO Filter Ein- Ausschalten

EINSTELLUNG DER WASSERHÄRTE

(NUR ERSICHTLICH WENN KEIN FILTER VORHANDEN IST)

Wichtig:

Wenn kein Wasserfilter verwendet wird, ist es zwingend eine Wasserhärte zwischen 1 und 3 einzustellen, gemäss der Wasserqualität. Bei der Einstellung 0 wird die Anzeige abgestellt und es wird keine Entkalkungsanzeige erscheinen. Die Kaffeemaschine wird verkalken und eine kostenpflichtige Reparatur wird unumgänglich.

- 1 (weich / 3-10°dH)
- 2 (mittel / 11-20°dH)
- 3 (hart / > 20°dH)
- 0 (Ausgeschaltet)

(dH = deutsche Wasserhärte)



Die Memory-Taste bei eingeschalteter Maschine für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



4 x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Wasserhärte: 2** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken. Die Anzeige wechselt auf **Wasserhärte: <2>**



1 x auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Wasserhärte: <1>** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken, im Display wird **Wasserhärte: 1** angezeigt.



1 x auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Beenden** angezeigt wird.



Die mittlere Taste zur Bestätigung 1 x drücken.

CS 100 PRO Fehlerbehebung

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

Fehlerbehebung CS 100 PRO

INFORMATIONEN

- linke Taste (Menüführung nach links)
- mittlere Taste (Bestätigung)
- rechte Taste (Menüführung nach rechts)



KAFFEEMASCHINE HAT KEINE STROMZUFUHR



Kontrollieren, ob die Kaffeemaschine an der Steckdose angeschlossen ist und die Steckdose tatsächlich Strom hat.



An der Unterseite der Maschine kontrollieren, ob das Kabel richtig eingesteckt ist (nicht nur Sichtkontrolle, sondern nachstecken).



Kontrollieren, ob der Hauptschalter auf der linken Seite eingeschaltet ist.

DISPLAY HAT KEINE ANZEIGE (DISPLAY IST SCHWARZ)



Kaffeemaschine ist im Normalbetrieb, kein Fehler.

CS 100 PRO Fehlerbehebung

MASCHINE BLOCKIERT (ALLE 3 KAFFEETASTEN LEUCHTEN ROT)

Displayanzeige - Wasserfüllen



Wassernachfüllen und den Tank in die Maschine stellen. Wenn Wasser im Tank ist, Schwimmer im Wassertank kontrollieren ob er sich noch bewegen lässt, ansonsten gut reinigen / entkalken. Falls sie mit **Claris-Filter** arbeiten kontrollieren, ob er richtig eingeschraubt ist und gut gespült wurde.

Displayanzeige: Tropfschale fehlt



Die Kontakte an der Tropfschale trocknen und die Schale ca. 30 Minuten lang neben der Maschine an der Luft trocknen lassen.


Wichtig: Tropfschale immer über die Seite entleeren, nie über die Kontakte.

Displayanzeige: Tropfschale voll



Tropfschale entleeren, reinigen und wieder einsetzen.

Displayanzeige: Kapselbehälter fehlt



Kapselbehälter einsetzen.

Displayanzeige: Kapselbehälter voll



Kapselbehälter entleeren, reinigen und wieder einsetzen.


Displayanzeige: Filterwechseln



Claris Filter wechseln, siehe separate Anleitung.

CS 100 PRO Fehlerbehebung

Displayanzeige: Kapsel nicht ausgeworfen



Kapselbehälter entfernen.



Mit der Hand in die Maschine greifen, beim Kapselbehälter Finger nach vorne biegen bis man beim Bügel ist, diesen betätigen, so dass die Kapsel nach unten fällt.

Displayanzeige: Entkalkung nötig



Kaffeemaschine entkalken siehe separate Anleitung.

Wichtig: Falls die Kaffeemaschine nicht innert 10 Liter Wasserverbrauch entkalkt wird, blockiert sie (alle 3 Tasten rot). Maschine kann ganz normal entkalkt werden, nach der Entkalkung ist sie wieder betriebsbereit.

Displayanzeige: Maschine blockiert, Servicecenter anrufen



Hat die Maschine vorgängig **Entkalkung** angezeigt? Wenn ja: Kaffeemaschine entkalken siehe separate Anleitung

Wenn die Klappe offen ist kontrollieren, ob sich eventuell eine oder mehrere Kapseln im Kopf befinden, dies kann man mittels Taschenlampe (in den Kopf zünden und nach oben schauen). Falls eine Kapsel verklemmt ist, kann man mit einem Löffelstiel (nicht mit dem Finger und nicht mit einem spitzen Gegenstand) in die Öffnung fahren und die Kapsel ablösen, bis sie herunterfällt. Kapselbehälter entfernen und mit der Hand in die Maschine greifen, Finger nach vorne biegen, bis man beim Bügel ist, diesen betätigen, so dass die Kapsel nach unten fällt.



CS 100 PRO Fehlerbehebung

UNREGELMÄSSIGKEITEN

Es kommt wenig Kaffee oder Wasser

Wann wurde die letzte Entkalkung durchgeführt? War das Mischverhältnis des verwendeten Entkalkers richtig berechnet? Entkalkung siehe separate Anleitung.

Tassenmenge neu einstellen, siehe Bedienungsanleitung.

Das Wasser läuft in die Auffangschale statt in die Tasse



Kontrollieren, ob sich eventuell eine oder mehrere Kapseln im Kopf befinden, dies kann man mittels Taschenlampe (in den Kopf zünden und nach oben sehen). Falls eine Kapsel verklemmt ist, kann man mit einem Löffelstiel (nicht mit dem Finger und nicht mit einem spitzen Gegenstand) in die Öffnung fahren und die Kapsel ablösen, bis sie herunterfällt.

Kapselbehälter entfernen und mit der Hand in die Maschine greifen, Finger nach vorne biegen, bis man beim Bügel ist, diesen betätigen, so dass die Kapsel nach unten fällt.

DIE KAFFEETASSENTASTEN BLINKEN WEISS



Wann wurde die letzte Entkalkung durchgeführt?

War das Mischverhältnis des verwendeten Entkalkers richtig berechnet?

Entkalkung siehe separate Anleitung.

Kontrollieren, ob es eventuell Luft im System hat, probieren Sie, ob Sie einen Tee herauslassen können (mehrmals wiederholen) bis das Wasser sauber läuft, dann (ohne Kapsel) auf einen Kaffee drücken.

CS 100 PRO Clarisfilterwechsel

Servicehotline 044 744 42 27 / Mo-Fr von 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

Claris-Filterwechsel CS 100 PRO

INFORMATIONEN



Wasserfilter können das Verkalken nicht verhindern. Zusätzlich zum Auswechseln der Filterpatrone ist es daher empfehlenswert, die Kaffeemaschine nach dem dritten Filterwechsel zu entkalken. Wird nicht im Display angezeigt.

Der Filterwechsel wird nach 50 Litern angezeigt.

FILTERWECHSEL



Die Memory-Taste bei eingeschalteter Maschine für ca. 3 Sek. drücken, bis **Sprache: Deutsch** auf Display erscheint, dann loslassen.



2 x hintereinander auf die rechte Taste drücken, bis im Display **Filter EIN** angezeigt wird.



Die mittlere Taste 1 x betätigen, im Display erscheint **Filter austauschen.**



Wassertank vom Gerät entfernen und entleeren.



Filter aus dem Tank ausschrauben und entsorgen.

CS 100 PRO Clarisfilterwechsel



Einen neuen Filter in den Tank einschrauben.



Wassertank mit frischem Wasser füllen und einsetzen.



Mit mittlerer Taste betätigen. Die Tasten blinken weiss.



Die mittlere Taste nochmals betätigen, um mit der Spülung zu beginnen.



Die Spülung beginnt nach ca. 50 Sek automatisch über den Teeauslass. Die Kaffeemaschine geht anschliessend in den normalen Betrieb über.